

# ČEŠTINA

## NÁVOD K OBSLUZE RUBI TS/TS-L/TS-PLUS/TS-L PLUS

1. S řezačkou **RUBI TS / TS-PLUS** se zabudovanou lámačkou získáváte za nejnižší možnou cenu velmi kvalitní nástroj, díky kterému se nepochybně zlepší, zrychlí a usnadní Vaše práce. Aby se tak skutečně stalo, pozorně si přečtěte pokyny k obsluze a o vlastnostech Vašeho nového stroje.
2. Typy TS-30/40/50/50-L/60.  
Typy TS- 50/50-L/60/70 PLUS s lámačkou N-PLUS se zvýšenou silou (750 kg) umožňují snadnější řezání i nejtvrděších dlaždic. Lámačka je uložena na jehlových ložiscích, držák páky je tepelně zpracovaný přesný odlitek a páka přídržovače z vysoce pevnostní oceli.  
S následujícími typy se dodávají:  
TS-30/40/50/50-L/60 a TS-50/50-L/60/70-PLUS  
Dvě řezací kolečka: průměr 6 mm a 10 mm.
- 3-4-5. Možností, jak používat stranový doraz pro přesné umístění a opakované řezání dlaždic je několik.
- 6-7. Další příslušenství je prodlužovací díl příložného pravítka, který pomáhá při opakovaných řezech rozměrných dlaždic.
8. Při upínání řezacího nástroje a příslušenství (děrovací zařízení, nástroj na srážení hran) do držáku zkontrolujte, zda je plochá část nástroje v poloze obrázku 8. Nechte nástroj vyčnívat podle tloušťky řezaných dlaždic a dotáhněte rukojeť.
9. Umístěte na podložku řezanou dlaždici (pro zpřesnění práce použijte boční doraz). Řezejte směrem k příložnému pravítku. Řezejte pouze na glazované straně dlaždice.
10. Po naříznutí silně zatlačte na páku.
11. Při řezání pod úhlem dlaždici nařízněte, pak ji položte pod lámací páku a postupujte jako u pravouhlých řezů.
- 12-13-14. Pokud potřebujete uříznout velmi úzký, například dvoucentimetrový pásek, uřízněte nejprve pásek široký 4 cm a pak ho rozřízněte na polovinu.
15. Při řezání po křivce si v případě potřeby nejprve vyrobte šablonu, podle ní si předkreslete řez.
16. Řezejte po předkreslené čáře, glazovanou stranou dolů, aby bylo možné dlaždici při řezání otáčet.
17. Oddělení proveďte podle popisu uvedeného výše.
18. Vyřezávání pravouhlých částí. Nasaďte dlaždici na boční doraz, nařízněte na glazované straně
19. Vyměňte kolečka za standardní (tvrdokovové). Otočte dlaždici a vyřezejte drážku 3-4 mm hloubkou.
20. Stále na rubové straně nařízněte vyřezávaný tvar po úhlopříčce z rohu do rohu až ke glazuře.
21. Nepoužívejte lámačku, ale lehce na glazované straně poklepejte, aby se oba trojúhelníky odlomily.
22. Vyřezávání čtvercových nebo obdélníkových otvorů. Na glazované straně kolečkem nařízněte požadovaný tvar.
23. Na rubové straně vyřezejte standardním (tvrdokovovým) kolečkem drážku 2-3 mm hloubkou.
24. Stále na rubové straně nařízněte vyřezávaný tvar po obou úhlopříčkách z rohu do rohu až ke glazuře.
25. Lehce na glazované straně poklepejte, aby se všechny čtyři trojúhelníky odlomily.
- 26-27. Vyřezávání kruhových nebo složených otvorů. Použijte vrtací přípravek RUBI, který je možné připevnit na řezačky řady TS. Dlaždici položte rubovou stranou nahoru, namontujte vrtáčku na vodící tyče řezačky. Otáčením kliky navrtajte otvor až ke glazuře. Vyndejte dlaždici, lehce poklepejte na glazované straně, aby se kruh vylomil.
- 28-29. Srážení hran glazovaných dlaždic pod úhlem 45°. Hranu dlaždice, která se bude srážet položte rovnoběžně s druhou řezou. Začněte plynulým pohybem odřezávat na horní hraně, pokračujte směrem dolů, dokud nezbyvá 1 mm z tloušťky dlaždice nesražené.
30. Adaptér pro montáž vrtacího přípravku na řezačku RUBI TS-60.
31. Korunové vrtáky s destičkami z tvrdokovu. Používají se ve vrtacím přípravku RUBI. Průměry jsou: 27, 35, 45, 55, 65, 70 a 85 mm.
- 32-33. Pro dělení velmi tvrdých a silných materiálů jsou určeny lámačky TX, TM a RUBI MAXI SEPARATORS.
34. Pokud se kvůli nahromaděnému prachu páka obtížně posouvá po vedení, očistěte je a vodička na označených místech namazejte olejem. Doporučujeme vedení udržovat čistá, ve vodičkách jsou samomazná ložiska. Na ochranu řezacích koleček má páka zádržný mechanismus, který brání páce v pádu. Tento mechanismus je možné snadno nastavit šroubovákem.
35. Pravidelné čištění a mazání označených míst (hřidel páky a vačka) usnadní demontáž plastového krytu lámačky.
36. Pro každodenní přenášení nebo skladování (pokud nebude řezačka delší dobu používána) doporučujeme používat dodaný kufřík. Při delším skladování očistěte vedení a namazejte olejem.

**GERMANS BOADA S.A.** si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli technických změn bez předchozího oznámení. Částečné nebo celkové kopírování tohoto návodu do jakéhokoli formátu a jakýmkoliv způsobem (mechanickým, elektronickým nebo fotografickým) je bez předchozího schválení GERMANS BOADA, S. A. je přísně zakázáno.

Ref:91252